


## Steuermodul Compact



Die Bedienung der Steuerung erfolgt durch den Drehknopf mit Tastfunktion.

Das Display zeigt auf den vier Zeilen die Menüpunkte an. Diese sind:

- automatisch / manuell
- Datei
- Geschwindigkeit
- Rot
- Grün
- Blau
- Orange

In der zweiten Zeile ist der jeweils aktive Menüpunkt zu finden. Im Normalbetrieb ("--" vor dem Menüpunkt) kann durch drehen des Knopfes ein anderer Menüpunkt ausgewählt werden. Durch ein drücken des Knopfes gelangt man in den Einstellmodus.

Wenn der Einstellmodus aktiv ist, dann steht vor dem Menüpunkt "<>". Durch ein Drehen des Knopfes kann der einzustellende Wert verändert werden.

Beim Menüpunkt automatisch/manuell gibt es keinen Einstellmodus. Bei jedem Druck auf den Knopf wird zwischen den beiden Modi gewechselt.

Im manuellen Modus wird der durch die Farbeinstellungen (Rot, Grün, Blau und Orange) eingestellte Wert ausgegeben.

Im automatischen Modus wird die ausgewählte Datei abgespielt.

Mit der Geschwindigkeitseinstellung kann die Ablaufgeschwindigkeit von  $\frac{1}{4}$  bis zur 4-fachen der im PC-Programm festgelegten Geschwindigkeit verstellt werden.